Hôtel Rabanov Installation du Windows Server 2008 Version <1.0>

HOTEL RABANOV



Installation du Windows Server 2008

Hôtel Rabanov	Version: <1.0>
Installation du Windows Server 2008	Date: <25/04/2016>

Historique des révisions

Date	Version	Description	Auteur
<jj aaaa="" mm=""></jj>	<1.0>	<détails></détails>	<nom></nom>

Hôtel Rabanov	Version: <1.0>
Installation du Windows Server 2008	Date: <25/04/2016>

Table des matières

1. Introduction	
1.1 Contexte du projet	
1.2 Objectifs du document	
1.3 Portée	
2. Éléments de configuration	
2.1 Domaine Active Directory	
2.1.1 Changer le nom de l'ordinateur 4	
2.1.2 Installation du rôle Active Directory 5	
2.1.3 Configuration du domaine Active Directory	6
2.2 Service DNS	
2.3 Création des groupes utilisateurs	
2.3.1 Création des Unités d'Organisations 9	
2.3.2 Création des utilisateurs 10	
2.3.2.1 Désactivation du compte Administrateur par défaut	10
2.3.2.2 Création d'un compte utilisateur de test	11
2.4 Partage Réseau	
2.5 Service DHCP	

3. Conclusion

Hôtel Rabanov	Version: <1.0>
Installation du Windows Server 2008	Date: <25/04/2016>

Installation du Windows Server 2008

1. Introduction

L'Hotel Rabanov comme toute infrastructure acceuil un certains nombre d'employé ayant besoin d'un accès au réseau informatique, pour que cette accès soit sécurisé nous allons mettre en place un controleur de domaine sous windows 2008

1.1 Contexte du projet

Un grand groupe hôtelier international a lancé sur la cote Vendéenne la construction d'un nouvel hôtél 4 étoiles de luxe : **Le Rabanov**.

1.2 Objectifs du document

L'objectif de ce document est de détailler l'installation et la mise en place du Windows Server de l'hôtel.

1.3 Portée

Ce document est destiné aux services informatique, ainsi qu'au possible prestataire


2. Éléments de configuration

2.1 Domaine Active Directory

2.1.1 Changer le nom de l'ordinateur

Pour changer le nom de l'ordinateur sous Windows Server 2012, il faut cliquer sur le nom de l'ordinateur en bleu, puis sur Modifier et spécifier le nom voulu dans "Nom de l'ordinateur". Le changement prendra effet après le redémarrage du serveur.


Hôtel RabanovVersion:<1.0>Installation du Windows Server 2008Date:<25/04/2016>



2.1.2 Installation du rôle Active Directory

L'installation du rôle Active Directory se réalise dans « Ajout de rôles et de fonctionnalités » accessible sur la page d'accueil du *Gestionnaire de Serveur*. Il suffit ensuite de laisser les paramétrages par défaut, puis dans l'onglet « Rôles de serveurs », cocher celui nommé *Services AD DS (*Les rôles *DNS* et *DHCP* ont été également cochés en prévision de leur utilisation dans la suite du projet). Puis l'installation se réalise automatiquement.


Hôtel RabanovVersion: <1.0>Installation du Windows Server 2008Date: <25/04/2016>




2.1.3 Configuration du domaine Active Directory

L'hôtel devant posséder son propre nom de domaine, il faut aller dans l'assistance de configuration des services de domaine Active Directory. Il faut choisir l'ajout d'une nouvelle forêt, et spécifier le nom de domaine voulu. Dans notre cas, "*lerabanov-hotel,local*".

Hôtel RabanovVersion: <1.0>Installation du Windows Server 2008Date: <25/04/2016>




Sur la seconde page, garder les options par défaut et choisir un mot de passe pour la restauration des services d'annuaire en cas de soucis.




Il est possible de changer le nom NetBIOS si vous souhaitez, dans notre cas, nous l'avons laissé par défaut.

Hôtel RabanovVersion: <1.0>Installation du Windows Server 2008Date: <25/04/2016>



Laisser les paramètres par défaut pour les chemins d'accès




L'installation se réalise et est effective après le redémarrage de l'ordinateur.


2.2 Service DNS

Le service DNS une fois installé, nous avons créer une redirection DNS pour le serveur Web s'occupant des réservations de chambre. Pour réaliser cela, une déclaration d'hôte a été

Hôtel Rabanov	Version: <1.0>
Installation du Windows Server 2008	Date: <25/04/2016>

nécessaire :






2.3 Création des groupes utilisateurs


2.3.1 Création des Unités d'Organisations

Les utilisateurs du réseau de l'Hôtel Rabanov sont séparés en deux groupes. Dans un premier temps, un groupe est réservé à l'administration du réseau et le second aux clients.

Hôtel Rabanov	Version: <1.0>
Installation du Windows Server 2008	Date: <25/04/2016>

Pour créer des groupes, il faut aller dans l'outil « Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory », puis choisir la forêt que l'on veut et faire un clic droit dans *Nouveau > Unité d'organisation*. Il suffit de choisir un nom et l'UO est créée.






2.3.2 Création des utilisateurs


2.3.2.1 Désactivation du compte Administrateur par défaut

Pour s'occuper de la partie « Administration » de l'hôtel, nous avons copier les droits du compte Administrateur en l'affectant à un utilisateur nommé Alain Dupont qui s'occupera de la gestion du réseau. Une fois cela réalisé, le compte « administrateur » de base a été désactivé pour éviter que des personnes tentent de faire des attaques dessus.

Hôtel Rabanov	Version: <1.0>
Installation du Windows Server 2008	Date: <25/04/2016>









2.3.2.2 Création d'un compte utilisateur de test

Dans l'UO « TESTS », un compte de test a été créé pour pouvoir vérifier le bon fonctionnement du serveur d'authentification RADIUS lorsqu'il sera mis en place.

Hôtel Rabanov	Version: <1.0>
Installation du Windows Server 2008	Date: <25/04/2016>







2.4 Partage Réseau

Un partage réseau doit être mis à disposition du personnel administratif pour l'échange des fichiers. Pour mettre en place cela, un groupe nommé « ADMINISTRATION » a été créer en amont dans l'annuaire Active Directory.

Pour mettre en place le partage, un dossier *COMMUN_ADMINISTRATION* est créer à la racine du serveur. Puis, le fichier est partagé comme indiqué dans le screen ci-dessous et des droits en lecture et écriture sont données uniquement aux membres du groupe créé précédemment.

Hôtel RabanovVersion:<1.0>Installation du Windows Server 2008Date:<25/04/2016>





Hôtel Rabanov	Version: <1.0>
Installation du Windows Server 2008	Date: <25/04/2016>

2.5 Service DHCP

Le service DHCP a été créé pour permettre une attribution automatique des adresse IP aux différents matériels du personnel et des clients. Le réseau étant paramétré en /27 :


- VLAN 100 dispose du sous-réseaux : 192.168.125.64

Adresses IP disponibles : 192.168.125.65 \rightarrow 192.168.125.90


- VLAN 200 dispose du sous-réseaux : 192.168.125.96


Adresses IP disponibles: $192.168.125.97 \rightarrow 192.168.125.124$

Pour configurer le service DHCP dans le Windows Server, il faut d'abord créer une étendue pour chacun des sous-réseaux.




Hôtel Rabanov	Version: <1.0>
Installation du Windows Server 2008	Date: <25/04/2016>







Hôtel Rabanov	Version: <1.0>
Installation du Windows Server 2008	Date: <25/04/2016>


Le bail de renouvellement du DHCP a été fixé à 15 heures pour les clients correspondant à la période d'une nuitée dans l'hôtel (18h00 à 09h00) et de 8 jours pour l'administration.







Hôtel RabanovVersion:<1.0>Installation du Windows Server 2008Date:<25/04/2016>





Hôtel Rabanov	Version: <1.0>
Installation du Windows Server 2008	Date: <25/04/2016>





Hôtel Rabanov	Version: <1.0>
Installation du Windows Server 2008	Date: <25/04/2016>

3. Conclusion

Notre serveur est fonctionnel est peu être mis en production , il sert a géré les comptes des utilisateurs, et il est équipé d'un partage réseau de plus un service DNS fonctionne sur ce serveur. L'amélioration principale a faire est de créer un cluster pour que le service soit tolérant aux pannes